

レンジャーキーシリーズ

# ゴカイサーベルの遊び方

セット内容

- 取扱説明書(本書) ……1枚
- レンジャーキー……1本
- ゴカイサーベル
- ゴカイイエロー

### 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

●故障や破損の原因となりますので、本体には付属のレンジャーキーおよび別売りのレンジャーキーシリーズ商品付属のレンジャーキー以外は入れないでください。

●レンジャーキーは、レンジャーキー対応玩具専用です。その他のものへのご使用は絶対におやめください。

●レンジャーキーが本体内部に引っ掛かった場合、無理に回転させると破損の恐れがあります。また、破損したレンジャーキーを本体に差し込むと抜けなくなる場合がございますのでご注意ください。

**保護者の方へ** 下記枠内、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**注意!** 指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

**顔を近づけない!!**

ボタンを押すと、シリンダーが自動で起きあがるので、シリンダー付近に顔を近づけないように注意してください。

**振りまわさない!!**

人や動物に向かって振りまわさないでください。

ハンタイ・ポイストイの楽しいサイト

ゴカイジャーのおもちゃをより楽しく遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

[www.b-boys.jp](http://www.b-boys.jp)

→「海賊戦隊ゴカイジャー」をクリック!

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り: 2011年12月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>

商品コード 649850

### 電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、電池をすべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。
  - ①-1 グリップ部裏側の2カ所の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回します。
  - ①-2 電池ぶたをそれぞれ、矢印の方向へ取り外します。
- ②電池を入れます。
  - 単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。
  - 電池ぶたの突起とグリップ部のミゾをそれぞれ合わせて、元のように閉じます。

### 電源の入れ方

電源スイッチを

○(ON)にします。

●起動音が鳴り、LEDが光ります。

電源スイッチ X(OFF)

●起動音が鳴り、LEDが光ります。

○(ON)

※LEDは表側にあります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

### レンジャーキー

レンジャーモード

キーモード

変形

レンジャーモードからの変形

- ①両腕を上げます。
- ②下半身をたたみます。
  - 足もとを持ってたたんでください。

**ポイント!** キーモードからの変形は、逆の手順で行ってください。

変形!!

### レンジャーキーシリーズ

別売り商品付属のレンジャーキーと連動!!

レンジャーキーは、マークのあるシリーズ商品と連動して遊ぶことができます。また、本商品付属のレンジャーキーを同シリーズ商品で遊ぶことができます。

詳しい遊び方等は、同シリーズ商品の取扱説明書をご参照ください。

- レンジャーキーシリーズ 変身携帯 モバイルーツ (別売り/発売中)
- レンジャーキーシリーズ ゴカイガン (別売り/発売中)
- レンジャーキーシリーズ ゴカイバククル (別売り/発売中)

### 剣撃あそび

トリガーを引きます。

シリンダー

※シリンダーが起きあがっている状態では、トリガー操作をしても音は鳴りません。

※必ず、シリンダーを閉じた状態で遊んでください。

※シリンダーの操作については、「必殺攻撃あそび」をご参照ください。

LED

ボタン

シリンダー

- ① ボタンを押します。
  - シリンダー-OPEN音が鳴り、LEDが光ります。
  - ボタンを押すと、シリンダーが自動で起きあがります。
- ② シリンダーを閉じます。
  - シリンダーの○で困まれた部分を押し、カチッと音がするまで閉じてください。
  - 必殺攻撃待機音 発動!!
- ③ シリンダーを閉じます。
  - シリンダーの○で困まれた部分を押し、カチッと音がするまで閉じてください。
  - 必殺攻撃待機音 発動!!
- ④ トリガーを引きます。
  - 必殺攻撃待機音が鳴っている間にトリガーを引きます。
  - 必殺攻撃音が鳴り、LEDが光ります。
  - ※LEDの光の色はセットしたレンジャーキーによって変わります。
  - ※トリガーを引くたびに、必殺攻撃音が鳴ります。

トリガー操作	
引く	長く引く
音声	剣撃音 セリフ
LED	順に、7色に光ります 白色に光ります

### 必殺攻撃あそび

レンジャーキーを挿入します。

① シリンダーに挿入します。[上から見た図]

レンジャーキーの根元までカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

※差し込みにくい場合は、シリンダーをおさえながら行ってください。

② レンジャーキーを矢印の方向にひねります。

●ひねり音が鳴り、LEDが白色に光ります。

※レンジャーキーの根元を持って、最後までひねってください。

赤い矢印

赤い矢印の方向にひねります。

③ レンジャーキーをひねり抜きます。

④ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑤ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑥ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑦ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑧ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑨ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑩ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑪ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑫ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑬ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑭ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑮ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑯ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑰ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑱ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑲ レンジャーキーをひねり抜きます。

⑳ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉑ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉒ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉓ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉔ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉕ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉖ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉗ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉘ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉙ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉚ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉛ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉜ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉝ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉞ レンジャーキーをひねり抜きます。

㉟ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊱ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊲ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊳ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊴ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊵ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊶ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊷ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊸ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊹ レンジャーキーをひねり抜きます。

㊺ レンジャーキーをひねり抜きます。