



©2014 テレビ朝日・東映AG・東映

©2011 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映

ゴークアイジャーレジャーの遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1枚

◆ゴークアイジャーレジャー



先頭車両…1 後方車両…1
※本文中は各車両を上図のように表記いたします。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。




くちにいれない

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●合体後のトッキュウオーゴークアイオーを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。




頭部を収納する時の本体とのスキマ

トッキュウレジャーの組み立て方・遊び方 ※セット内容の状態から始めます。


①

後方車両の連結器を出します。



指かけ部を指を掛け、引き出します。


【底面から見た図】



②


先頭車両に後方車両を連結させます。

先頭車両の連結器の凸部に後方車両の連結器の凹部をはめ合わせます。



完成!!トッキュウレジャー!!

◆帆が矢印の方向に可動します。
◆コロガシ遊びができます。




①元に戻すときは…

後方車両の2つの連結器を矢印の方向に回転させて戻します。



②先頭車両に後方車両を取り付けるときは…

先頭車両の凹部と連結器に後方車両の合体ジョイントとミゾを合わせてカチッとするまではめ合わせます。



必ず連結器を収納してからはめ合わせてください。

! 先頭車両を取り外す、

取り付けるときは…先頭車両と後方車両を図のようにもって行ってください。




トッキュウレジャー(別売り)との運動

連結遊び



別売り商品付属のトッキュウレジャーを連結させることができます。

別売りのDXトッキュウオー付属のレッドレジャーとブルーレジャーの先頭車両との連結に例を説明します。

レッドレジャー(別売り)の連結器の凸部に、先頭車両底面の凹部をはめ合わせます。



先頭車両の連結器の凸部に、ブルーレジャー(別売り)底面の凹部をはめ合わせます。



◆コロガシ遊びができます。

トッキュウレジャー 連結完了!!

※順番を替えて連結させることもできます。
元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

! 連結モードで遊ぶときの注意

●連結の組み合わせや連結する長さによっては、連結や走行がしにくい場合があります。
●コロガシ遊びは、ツルツルの平らな面で行ってください。
たたみやじゅうたんのうえでは走行しにくい場合があります。
●連結器が傾いていたり、回転していると連結同士が外れる場合があります。

トッキュウレジャーの玩具情報はWEBサイトをチェック!

スーパー戦隊トイパーク 検索

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2015年1月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHSなどからはご利用いただけません。
商品コード 991679



